


製品名	アーケロン			
用途	化学床材用剥離洗浄剤 (リノリウムやリノタイルは使用不可) 樹脂・ワックス・その他の汚れ落としに最適です。 また、ガラスクリーナー用としても使用できます。 ※無リンタイプです。			
使用方法	剥離作業に適切なアーケロンの希釈液を作ります。 標準希釈倍率: 重度の汚れ→5倍 樹脂剥離→10倍 ワックス表面洗浄→20倍 その他の汚れ落とし→50倍 水でも良好ですが、お湯を使えば一層効果があがります。 アーケロンの希釈液を専用モップで床にたっぷり均一に塗ります。(100～150ml/m ²) 5～10分放置してから、剥離パッドを装着したポリッシャーで剥離します。 汚水をウェットバキュームかフロアースクイーザーで回収します。 乾かないようにきれいなモップで水を床に塗布し、きれいな固しぼりの水モップで2～3回拭きあげ、床を乾燥させます。		液性	アルカリ性
使用上の注意	用途以外には使用しないでください。 床材(特に原色系のもの)によっては、変色や脱色を起こすことがありますので、事前に確認してからご使用ください。 別の容器に小分けする場合には、予め充分洗浄し製品名を明記した専用の容器を用いてください。 他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。 希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、ガラス面等に飛散しないように充分に養生を行なってください。 剥離作業の途中で床が乾きかけたら、希釈液を充分補充塗りしてください。 剥離後の汚水が床面に残留すると、ポリッシュの光沢や耐久性に悪影響を及ぼしますので、汚水は確実に回収してください。 凍結する恐れのある場所や、40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。		応急処置	皮膚に付着した場合、水で洗い落とし、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めてください。 眼に入った場合、多量の水で充分洗い、速やかに医師の診断を受けてください。 蒸気を吸い込んで、気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。 飲み込んだ場合には、速やかに医師の診断を受けてください。



ワックスに汚れが入り込み、かなり汚れが付着している状態の上に、ワックスをしっかりと剥離せず再ワックス施工をしているため、汚れが重なり、剥離も一苦労。



アーケロンを全体に塗布しポリッシャーで洗浄。ワックスと、そのワックスに入り込んだ汚れが浮き出てきます。

